

SZÉF HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Only the best is
good enough...

Fontos figyelmeztetés az első használathoz

Hotel Selection

Az első használat során szigorúan kövesse az alábbi sorrendet:

1. **Telepítés:** Használat előtt rögzítse/szerelje fel a széfet.
2. **Nyitás és elemek:** Fordítsa el a pótkulcsot az **óramutató járásával megegyező** irányba a széf ajtajának kinyitásához (a „B” sorozatú termékeknél az óramutató járásával ellentétes irányba), majd helyezze be az elemeket.
3. **Zárás és gyári kód:** Csukja be az ajtót, zárja be a kulccsal az **óramutató járásával ellentétes** irányba forgatva (a „B” sorozatú termékeknél megegyező irányba), húzza ki a kulcsot, majd írja be a gyári kódot: **"000000"**.
4. **Biztonsági szabály:** A kulcsos és a jelszavas nyitást **nem lehet egyszerre használni**; az egyik folyamatot teljesen be kell fejezni a másik megkezdése előtt. Például: ha kulccsal nyitja ki a széfet, a bezárást is a kulccsal kell befejeznie, és a kulcs kihúzása után használhatja csak a jelszót a nyitáshoz és záráshoz.

Kezelési Útmutató

1. Inicializálás (Alaphelyzetbe állítás)

- Nyissa ki a széfet a vésznyitó kulccsal vagy külső áramforrással. Nyissa ki az elemtartó fedelét, és helyezzen be 4 darab 1,5 V-os „AA” (5#) méretű elemet a pozitív és negatív polaritásnak megfelelően (alkáli elem használata ajánlott). Tegye vissza az elemtartó fedelét.
- A kijelzőn megjelenik a **"SECUTE"** felirat, majd a rendszer alvó üzemmódba lép.
- Csukja be az ajtót, fordítsa vissza és húzza ki a kulcsot, majd írja be a gyári kódot: **"000000"**. Az ajtó kinyílik, az inicializálás ezzel kész.

2. Bezárás vendéggóddal

Megjegyzés: A vendéggódot a vendég használja a széf nyitására és zárására.

- Csukja be az ajtót, adja meg a kívánt 3–6 számjegyű személyes jelszót a billentyűzeten, majd nyomja meg a **"Lock"** vagy a **"#"** gombot a megerősítéshez. A motor elfordul, az ajtó automatikusan bezáródik, és a kijelzőn megjelenik a **"CLOSED"** felirat.
- Az újonnan beállított jelszót a rendszer elmenti, és a későbbi nyitásokhoz közvetlenül használható.

3. Kinyitás vendéggóddal

- Írja be a helyes jelszót: a motor elfordul, a kijelzőn megjelenik az **"OPENED"** felirat, és az ajtó automatikusan kinyílik.
- Ha hibás jelszót ad meg, a kijelzőn az **"E-CODE"** felirat jelenik meg. A hiba törléséhez és az újbóli beíráshoz használja a **"*"** vagy a **"clear"** gombot.

4. Vendéggód módosítása

- Tartsa nyitva az ajtót, adja meg az új 3–6 számjegyű jelszót, majd nyomja meg a **"Lock"** vagy a **"#"** gombot a megerősítéshez, végül a folyamat befejezéséhez végezzen el egy bezárási műveletet.

5. Kinyitás mesterkóddal (Szállodai gyári kód: "000000")

Megjegyzés: A mesterkódot (Management Code) a szálloda vezetősége használja a széf kezelésére.

- Írja be a 6 számjegyű mesterkódot: a kijelzőn megjelenik az "**OPENED**" felirat, és az ajtó automatikusan kinyílik.

6. Mesterkód módosítása

1. Tartsa nyitva az ajtót, nyomja meg kétszer a "*" vagy a "**clear**" gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "**PROG**" felirat.
2. Amikor a "PROG" eltűnik, írja be a jelenlegi mesterkódot ("000000") – a kijelzőn megjelenik a "**NEW**" felirat.
3. Amint a "NEW" eltűnik, 15 másodpercen belül adjon meg egy tetszőleges új 6 számjegyű jelszót – a kijelzőn megjelenik az "**AGAIN**" felirat.
4. Miután az "AGAIN" eltűnik, 15 másodpercen belül gyorsan írja be újra ugyanazt a jelszót.
5. Ha a kijelzőn a "**DONE**" jelenik meg, a beállítás sikeres; ha az "**ERROR**" látható, a folyamat sikertelen.

7. Automatikus blokkolás

- Zsinórban **négy hibás kód** megadása esetén a széf biztonsági okokból egy 15 perces lezárt (blokkolt) állapotba lép.

8. Vésznyitás

- Ha az elemek lemerültek, az elektronika meghibásodott, vagy elfelejtette a jelszót, a vésznyitó kulccsal kinyithatja a széfet.
- Nyissa ki a panelen lévő kulcsnyílás fedelét, helyezze be a kulcsot, és fordítsa el 90 fokkal az ajtó kinyitásához.
- **FONTOS:** Kérjük, a vésznyitó kulcsot mindig biztonságos helyen, a széfen kívül tárolja!

Alkatrészek és részegységek megnevezése

- **Box:** Széfdoboz / Széftest
- **Display screen:** Kijelző
- **Key hole:** Kulcsnyílás / Kulcslyuk
- **Lock tongue extend (Lock box state):** Zárnyelvek kitolva (Zárt állapot)
- **Lock tongue retract (Open box state):** Zárnyelvek visszahúzva (Nyitott állapot)
- **Door:** Széfajtó
- **Key:** Kulcs

Köszönjük, hogy a termékünket választotta! Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a biztonságos üzemeltetés érdekében.

- Forgalmazó / Cégnév: **Hungaro Management Kft**
- Központi iroda / Cím: **1112, Budapest, Repülőtéri út 2/D**
- Ügyfélszolgálati telefonszám: **+36/70 414-7853**
- E-mail cím: rendel@hm.hu
- Weboldal: www.hotelellato.hu